



NiCE

ONTAP boot_recovery手順で使用するUSBドライブを準備する方法

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/ontap_OS/OS-KBs/Prepare_USB_drive_to_use_in_ONTAP_b...

Updated: Sun, 20 Sep 2026 12:49:25 GMT

環境

- ONTAP 9
- AFFモデル
- FASモデル

概要

LOADERコマンドを使用するには`boot_recovery`（通常はブートメディアの交換中）、ONTAPでは次のように設

定された**USBフラッシュドライブ**（サムドライブ、メモリスティック、ペンドライブとも呼ばれます）が必要です：

- USBドライブの容量は**4GB以上256GB以下**であること
- **FAT32**形式でフォーマット済み
- **ONTAP 9.7より前のONTAP**の場合は**MBR**パーティションスタイル
- **ONTAP 9.7以降**の場合は**MBR**または**GPT**パーティションスタイル

既存の**USBフラッシュドライブ**が上記の要件を満たしている場合は、**boot_recovery**プロセスの要件は既に満たされているため、この記事の手順に従う必要はありません。