



FTPサーバを使用してSPファームウェアを更新する方法

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How_to_update_SP_firmware_using_an_FTP...

Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:01:15 GMT

環境

- AFFモデル
- FASモデル

概要

通常Service Processor (SP) ファームウェアはSystem Managerファームウェアアップロードを通じて直接更新されるか ONTAPアップグレードと併せて更新されます。まれに、SPファームウェアがSPのコマンドラインから直接更新されることがあります。通常はHTTPサーバを使用します。または、FTPサーバを使用して、SPコマンドラインからSPファームウェアをアップグレードすることもできます。

