



NiCE

ONTAP 同期コアの作成方法

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/ontap_OS/OS-KBs/How_to_create_an_ONTAP_sync_core

Updated: Tue, 25 Aug 2026 17:50:33 GMT

環境

- ONTAP 9
- Sync Core (ユーザー生成の [Core dump](#))

概要

この記事では、同期コアを取得するために従うべき手順について説明します。

- ユーザー生成コアは、**NetApp** テクニカルサポートの指示によってのみ開始する必要があります
- 同期コアを分析するには、パニックを強制的に発生させた理由に関する追加の詳細情報が必要です