



NiCE

Eシリーズ コントローラは、外付けのDE460C拡張シェルフを接続したあとにリブートする

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-KBs/E-series_controllers_reboot_after_attaching_...

Updated: Tue, 28 Jul 2026 21:41:15 GMT

環境

- NetApp Eシリーズ
- SANtricity OS 11.70.2以前
- IOM12Bモジュール搭載DE460Cシェルフ（60ドライブエンクロージャ）

問題

- IOM12Bモジュールを搭載したDE460C拡張シェルフを既存のセットアップに追加すると、データアクセス性が失われます。
- 両方のコントローラが複数回リブートします。

IOM12



IOM12B（モジュールの縦に青いストライプが表示されている）

