



NiCE

Qlogic Fibre Channel (FC) ホストバスアダプタ (HBA) をストレージエリアネットワーク (SAN) からのブート用に設定する方法

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/da/Host-Utilities/Host-Utilities-KBs/How_to_set_up_the_Qlogic...

Updated: Mon, 21 Sep 2026 05:43:56 GMT

環境

- FlexPod
- Data ONTAP 7 以前

概要

この記事では、ストレージエリアネットワーク（SAN）からのブート用にQlogic Fibre Channel（FC）ホストバスアダプタ（HBA）を設定する手順について説明します。