



NiCE

PowrOut 状態の NetApp E シリーズバッテリー充電器

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/NetApp_E-Series_Battery_charger_in_P...
Updated: Sat, 22 Aug 2026 13:53:25 GMT

環境

NetApp E シリーズと EF シリーズ

問題

バッテリーの充電状態が、BidShow 255 の PowerROUT を示しています

Date	Time	State	Cmd	MfgSts	B_Mode	Temp	A_Volt	A_Crnt	MaxErr	RelSOC
RemCap	FulCap	C_Crnt	C_Volt	BatSts						

```

-----
06/28/2020 05:58:06 PowrOut DISABAT 0x01F8 0xE001 26 7782 0 1 82
1027 1255 1000 7960 0x00C0
06/28/2020 05:58:21 PowrOut NONE 0x01F8 0xE001 26 7783 0 1 82
1027 1255 1000 7960 0x00C0
06/28/2020 05:58:36 PowrOut ENABAT 0x01F8 0xE001 26 7783 0 1 82
1027 1255 1000 7960 0x00C0
06/28/2020 05:58:47 PowrOut NONE 0x01F8 0xE001 26 7783 0 1 82
1027 1255 1000 7960 0x00C0

```

同じ出力内にタイマーが表示されます。

Bid Timers	Slot	Type	State	Interval	Remaining

Timer[0]:	0	Fault	Reset	0:00:00	
Timer[1]:	0	Missing	Reset	0:00:00	
Timer[2]:	0	PowerUp	Reset	0:00:00	
Timer[3]:	0	Charging	Reset	0:00:00	
Timer[4]:	0	Learning	Reset	0:00:00	
Timer[5]:	0	LogTemp	Active	0:06:00	0:03:33
Timer[6]:	0	CmdTimer	Reset	0:00:00	
Timer[7]:	0	SealTimer	Reset	0:00:00	
Timer[8]:	0	PowerOut	Active	24:00:00	23:45:50
Timer[9]:	0	Invalid	Reset	0:00:00	