



NiCE

AutoSupport コールホームイベントで使用されているTLSバージョンを識別する方法

https://kb-japan.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/How_to_identify_the_TLS_version_used_i...

Updated: Tue, 22 Sep 2026 07:51:01 GMT

環境

- ONTAP 9
- AutoSupport
- AIQDA

概要

ノードからNetAppに送信されるAutoSupportログのTLSバージョンおよびその他のセキュリティパラメータを特定する手順。