



NiCE

ASA-R2 システムで外部 LUN インポート (FLI) のスペース割り当てを無効にできない

https://kb-japan.netapp.com/on-prem/ASAr2/ASAr2_KBs/Unable_to_Disable_Space_Allocation_for_Foreign...
Updated: Tue, 22 Sep 2026 03:51:21 GMT

環境

- ONTAP
- ASAr2

問題

[ドキュメント](#)では、Foreign LUN Import (FLI) のスペース割り当てを無効にすることを推奨していますが、All SAN ARRAY revision 2 (ASA-R2) では不可能です