



NiCE

ディスク追加後に ASAR2 システムでアグリゲート容量の不一致が発生する理由

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ASAr2/ASAr2_KBs/Why_there_is_an_aggregate_Space_Mismatch_...

Updated: Mon, 21 Sep 2026 22:46:13 GMT

環境

- ONTAP 9
- ASAR2 システム

回答

軽微な不一致は、ASAプラットフォーム上のONTAP FlexAggr環境では想定される動作です。ONTAPシステムは、アグリゲート単位の割り当てを内部的に管理します。

Instance:

Node 1:

Aggregate	Total Size	Used	Avail	%	State
dataFA_2_p0_i1	82.00TiB	20.72TiB	61.28TiB	25%	online

Node 2:

Aggregate	Total Size	Used	Avail	%	State
dataFA_4_p0_i1	81.99TiB	17.14TiB	64.85TiB	21%	online

追加情報

- 初期設定時には、ユニットはノード全体に均等に分散されます。
- 後からディスクを追加すると、ONTAPは現在の使用状況と利用可能なスペースに基づいてユニットを割り当てるため、ノード間で若干の差異が生じる場合があります。