



NiCE

AutoSupport メッセージ：アンサンブルがデグレード状態：データベース サーバに接続できません

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/Autosupport_message__Ensemble_degrade...

Updated: Sat, 18 Jul 2026 02:18:58 GMT

環境

NetApp Element ソフトウェア

問題

NetApp SolidFire Active IQのエラーメッセージ：

- `ensembleDegraded`

- Ensemble degraded: 1/5 database servers not connectable: {<node ID>:<node SIP>}