



NiCE

EMS メッセージ『fcp.io.status : Ext_Status 0x1d』が頻繁に発生する

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-KBs/EMS_message_fcp_io_status__Ext_Status_...

Updated: Mon, 21 Sep 2026 02:34:24 GMT

環境

- すべての NetApp FAS/AFF ハードウェアプラットフォーム
- すべての Data ONTAP バージョン

問題

- 次のエラー文字列が EMS ログに表示されます：

```
[NETAPP01: fct_tpd_thread_4: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:6b IO WQE
```

```
failure, Handle 0x4, S_ID: 4A12xx, OX_ID: 362, Status 0x3 Ext_Status 0x1d
```

```
STIO Adapter:2b IO WQE failure, Handle 0x1, Type 8, S_ID: 79DBxx, VPI:  
275, OX_ID: DB7, Status 0x3 Ext_Status 0x1d
```

- VMware ESXからFCを使用してマウントされたボリュームのみアクセスできなくなりますが、1秒以内に復旧します。
- これにより、ゲスト OS 側でのパフォーマンスが低下します。
- 外部から送られる電力量は少ないです。

```
Node Adapter Received Optical Power
```

```
NETAPP01 10a 557.6 (uWatts)
```

```
NETAPP01 10b 600.2 (uWatts)
```

```
NETAPP01 10c 104.7 (uWatts)
```

```
NETAPP01 10d 527.4 (uWatts)
```

```
NETAPP01 1a 437.9 (uWatts)
```

```
NETAPP01 1b 829.3 (uWatts)
```

```
NETAPP01 1c 448.2 (uWatts)
```

```
NETAPP01 1d 501.9 (uWatts)
```