



NiCE

停電によりONTAP Selectノードが起動しない

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/ontap-select/Select-KBs/ONTAP_Select_nodes_will_not_boot_...

Updated: Mon, 21 Sep 2026 09:51:44 GMT

環境

ONTAP Select

問題

- 停電により両方の ONTAP Select HA ノードがダウンしました
- NodeA が起動しない、または NodeA が起動した場合、コマンド `::> cluster show` のヘルス状態が「false」と表示される

- ヘルス状態が **false** の場合は、RDB の問題を示しています
- NodeB は「ギブバック待ち」ステータスで起動するが、ギブバックは失敗します
- すべてのデータにアクセスできません