



NiCE

MetroCluster 単一スタックの複数のシェルフが `sysconfig` 出力に表示されない

https://kb-japan.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-KBs/MetroCluster_multiple_shelves_from_single_stac...

Updated: Tue, 22 Sep 2026 08:41:15 GMT

環境

- ファブリック MetroCluster
- ONTAP 9

問題

特定のポートの `sysconfig -a` 出力に、単一のスタックから複数のシェルフが表示されていません。
`storage shelf show` は、影響を受けるシェルフへのパスが欠落していることを示します。

複数のパスを持つシェルフ：

```
storage shelf show -shelf 10.73
```

Controller	Initiator	Initiator	Side	Switch	Port	Target	Side	Switch	Port
Target	Port	TPGN	Gb/s	I/O	KB/s	IOPS			

cl01n01	1b	switch01:2		switch01:8		2200001097a93dc0			
24	16	50545	836						
cl01n01	1d	switch01:3		switch01:9		2200001097a93f80			
4	16	54515	763						

パスが欠落しているシェルフが2つあります：

```
storage shelf show -shelf 10.74
```

Controller	Initiator	Initiator	Side	Switch	Port	Target	Side	Switch	Port
Target	Port	TPGN	Gb/s	I/O	KB/s	IOPS			

cl01n01	1d	switch01:3		switch01:9		2200001097a93f80			4
16	54515	763							

```
storage shelf show -shelf 10.75
```

Controller	Initiator	Initiator	Side	Switch	Port	Target	Side	Switch	Port
Target	Port	TPGN	Gb/s	I/O	KB/s	IOPS			

cl01n01	1d	switch01:3		switch01:9		2200001097a93f80			
4	16	90083	918						