



EシリーズコントローラでSANtricity OSとNVSRAMをダウンロードする方法

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/How_to_fileDownload_SANtricity_OS_an...

Updated: Sun, 19 Oct 2025 15:03:57 GMT

環境

NetApp Eシリーズ

概要

ここでは、`fileDownload`コマンドを使用して制御ファームウェアまたはNVSRAMをロードする手順について説明します。